

## VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de vloer egaal geschuurd is (eindkorrel schuurnet 100) en stof- en vetvrij. Reinig na het schuren de vloer altijd heel licht met een vochtige doek met WOCA Intensief-reiniger en water (verhouding 1:40).

De vloer moet volledig droog zijn voordat u met oliën begint.

Werk bij voorkeur bij een temperatuur van +18° C.

Zorg voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht over de vloer.

**Wit-gepigmenteerde olie voor gebruik goed schudden en in een emmer doen. Voor en tijdens het werk regelmatig omroeren, zodat de pigmenten niet onder in de olie blijven zitten.**

*Vernevel bij beuken en robijn eerst WOCA onderhoudsolie met een sproeiflacon over de vloer en poets deze direct met een witte pad in het hout. Laat de onderhoudsolie vervolgens minstens 2 uur drogen en ga daarna pas verder met het aanbrengen van WOCA Masterolie. Door het aanbrengen van onderhoudsolie zal de opname van de masterolie gelijkmatiger zijn. Bij bepaalde harde houtsoorten (o.a. maple, ipe) kan het toevoegen van 5-10% WOCA olieverdunner noodzakelijk zijn.*

## GA ALS VOLGT TE WERK

1. Breng met een oliespons gelijkmatig masterolie aan op maximaal 5 m<sup>2</sup> vloeroppervlak. Blijf de olie gedurende 20-25 minuten verdelen zodat er geen schrale plekken overblijven en overall een egaal, dun glanslaagje ontstaat. Besteed extra aandacht aan noesten en andere sterk absorberende gedeeltes. Afhankelijk van de houtsoort is het verbruik ca. 1 liter olie voor 10-15 m<sup>2</sup>.
2. Boen de olie vervolgens met een groene pad in het hout, net zo lang tot de poriën van het hout verzadigd zijn en de vloer geen olie meer opneemt.
3. Wrijf het behandelde oppervlak van de vloer nu goed droog met katoenen poetsdoeken. Tijdens deze werkzaamheden mag de vloer betreden worden. Voetstappen altijd wegpoetsen.

**Herhaal stappen 1, 2 en 3 tot de hele vloer behandeld is.**

**Werk behandelde gedeeltes altijd volledig af voordat u met een nieuw gedeelte begint! WOCA Masterolie geeft geen aanzetten, u kunt dus overlappen.**

4. Na een tussenhardingstijd van minimaal 6 uur, afwerken met een kleine hoeveelheid masterolie, om de vloer optimaal te verzadigen. Gebruik hierbij 1 á 2 deciliter olie voor 10 m<sup>2</sup>. Verdeel en masseer de olie telkens direct met een witte pad in het hout. Behandel niet te grote gedeeltes ineens. Behandelde gedeeltes goed nadrogen met katoenen doeken.

Masterolie moet 36 uur uitharden. De vloer de eerste 6 uren zo weinig mogelijk belasten. Eventuele voetstappen of andere vlekken direct wegpoetsen. Intensief gebruik pas na 36 uur. Behandel de vloer na minimaal 48 uur en vóór ingebruikname van de vloer voor de eerste maal met WOCA zeep. Dit om inlopen van vuil zo veel mogelijk te voorkomen.

**Voor het onderhoud van de vloer verwijzen wij u naar de instructies voor 'normaal' en 'extra' onderhoud.**

## WAARSCHUWING

*Katoenen poetsdoeken en pads na gebruik goed uitspoelen in water en in de open lucht laten drogen, of kletsnat in een plastic zak opbergen en weggooien. Dit in verband met zelfontbrandingsgevaar!!! Reinig gereedschappen na gebruik met WOCA olieverdunner.*

