



Werkwijze...

- 1 Met schuurpapier, korrel 180 opschuren. Het hout moet droog, vuil- en vetvrij zijn. Reinig het hout met Intensiefreiniger. Het hout oppervlak hierna min. 8 uur laten drogen.
- 2 De olie voor gebruik goed omroeren. Een voldoende hoeveelheid olie met een kwast of verfroller in een regelmatige en dekkende laag aanbrengen. Bij een temperatuur van 20°C 20-30 min. wachten om de olie in het hout te laten dringen. Olieresten inwrijven met de handpad. Hierna alle overtollige olie met een niet pluizende doek verwijderen. Alle overtollige olie moet van het oppervlak verwijderd zijn. Het hout zorgvuldig met een handpad inwrijven. Hierdoor wordt een slijtvaster oppervlak verkregen. De behandeling herhalen op sterk zuigende oppervlakken. Na 24 uur bij 20° C is de olie uitgehard. Het behandelde oppervlak mag tijdens het uitharden niet nat worden.

Onderhoud

Het houten oppervlak naar behoefte met Werkladolie of Olie-Mousse onderhouden. Het hout altijd eerst met Intensiefreiniger behandelen en daarna min. 8 uur laten drogen.



Werkladolie
0,75 l
Natuur en wit
Verbruik:
9-11 m²/0,75 l



WOCA Olie-Mousse

- voor de olieafwerking van houten werkbladen en interieurmeubelen

Olie-Mousse is bestemd voor onbehandelde of eerder geoliede/geschuurde houten oppervlakken. De mousse op oliebasis maakt het oppervlak uiterst water- en vuilafstotend.

Gebruik Olie-Mousse Natuur op donkere houtsoorten en Olie-Mousse Wit op lichte houtsoorten.

Verpakkingen

Olie-Mousse is verkrijgbaar in verpakkingen van 400 ml. in naturel en wit.

Gereedschap

Pluivrije katoenen doeken en handpads.

NB!

Gevaar voor zelfontbranding. Gezien het gevaar voor zelfontbranding, doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.

Werkwijze...

Tip: Breng om kringen te voorkomen bij onbehandeld hout eerst een dunne laag Olie-Mousse aan m.b.v. een pluivrije katoenen doek. Daarna kan de Olie-Mousse rechtstreeks op het hout aangebracht worden.

- 1 Schuur het oppervlak met korrel 180-240 om het voor te bereiden voor een maximale penetratie van de olie. Zorg ervoor dat het hout droog is en vrij van vuil en vet. Reinig het hout met Intensiefreiniger. Laat het gereinigde werkblad minstens 8 uur drogen. Schud de bus grondig voor gebruik. Breng met een doek een gepaste hoeveelheid Olie-Mousse aan in een gelijkmatige, dekkende laag.
 - 2 Laat de olie gedurende ca. 15-20 minuten in het hout trekken bij een kamertemperatuur van 20°C. Wis vervolgens alle overtollige olie af met een pluivrije, katoenen doek. Laat geen overtollige olie achter op het oppervlak. Wrijf het hout voorzichtig na met een handpad. Daardoor wordt het oppervlak meer slijtvast. Herhaal de behandeling voor sterk absorberende oppervlakken. De olie is volledig uitgehard na 24 uur bij een kamertemperatuur boven 20°C. Laat het werkblad niet nat worden tijdens het uitharden.
- **Onderhoud**
Geef het werkblad indien nodig een onderhoudsbeurt met Olie-Mousse. Vooraf reinigen met Intensiefreiniger.



Olie Mousse
400 ml
Natuur en wit
Verbruik: 5-6 m²/400 ml